



ワンダースワンシリーズ対応通信アダプタ

ワンダーゲート™

対応ソフト使用上の注意

- ワンダーゲート対応サービスをうけるためには、ワンダースワンシリーズおよびワンダーゲート対応ゲームカートリッジ以外に、携帯電話等とそれに対応した別売のワンダースワンシリーズ対応通信アダプタ「ワンダーゲート」が必要となります。
- ワンダーゲートを使用する際は、必ずワンダーゲートの取扱説明書をご覧ください、安全で正しい使い方をしてください。ワンダーゲートに関するお問い合わせは、ワンダーゲート本体の取扱説明書に記載されているお問い合わせ先にお願ひいたします。
- ワンダーゲートでは携帯電話等を使用するため、電波状況の悪いところでは使用できないことがあります。ご利用いただく際は電波状況の良い場所に移動してください（詳しくは、携帯電話等の取扱説明書をご覧ください）。
- 携帯電話等のアンテナをワンダースワンシリーズ及びワンダーゲートに近づけると、誤動作する可能性がありますので、ご注意ください。また、異音が発生した場合は遠ざけてください（ワンダースワンシリーズ本体のスピーカーから発生する異音は故障ではありません）。

【注意】

- ※ワンダーゲート対応サービスを利用すると、有料・無料サービスに関わらず、携帯電話等の通話料が別途かかりますので、ご注意ください。
- ※ワンダーゲート対応サービスの期間・料金については、ワンダーゲート専用ホームページ「Through The WonderGate」<http://wg.channel.or.jp/>または、バンダイお客様相談センターまでお問い合わせください。
- ※「ID」はカートリッジに保存されますが、万データが消える恐れがあります。何かに書き取りをし、大切に保存しておいて下さい。
- ※ワンダーゲート対応通信アダプタの発売元では、ワンダーゲート対応ゲームに関するサポートは一切いたしておりません。ワンダースワンシリーズ本体およびワンダーゲート対応ゲームに関しては、必ずバンダイお客様センターにお問い合わせ下さい。
- ※ワンダースワン (WonderSwan) シリーズとは、ワンダースワン、ワンダースワンカラーを含みます。

ワンダーゲート対応サービスについて

ワンダーゲート対応サービスをご利用いただくためには、本説明書に記載されているワンダーゲート対応サービス規約に同意していただく必要があります。ワンダーゲート対応サービスには、有料のものも無料のものがあります。詳しくは、各ゲームの画面表示または取扱説明書等をご覧ください。

【有料サービスをおこなう前に】

有料サービスをご利用いただくためには、別売りのプリペイドカード「Web Money」が必要になります。サービスのお支払いをする際に、Web Moneyカードのスクラッチ番号の入力が必要になります。※Web Moneyのスクラッチ番号は自己の責任において管理して下さい。

【有料サービスの種類】

有料サービスには以下の3種類があります。

- 1 回数課金 例) 50円で3回利用が可能
- 2 期間課金 例) 100円で3日間利用可能(回数無制限)
- 3 回数期間課金 例) 200円で10日間利用可能(ただし10回まで)

*期間課金または回数期間課金の期限は、お支払いいただいた時刻を基準に何日経過したかによって、判断されます。実際には、お支払い時刻から利用可能期間(日)経過後の24:00にご利用できなくなります。

例) 4月3日の17:30に3日間利用可能な期間課金サービスのお支払いをした場合、4月6日の24:00(4月7日の0:00)までそのサービスをご利用できます。

*サービス期間または回数が切れた場合、改めてそのサービスをご利用いただくためには、もう一度お支払いが必要となります。

Web Moneyお問い合わせ先

フリーダイヤル: 0120-364-033 (10:00~18:00 土日祝日除く)

E-mail: support@webmoney.ne.jp (24時間受付)

- ※すぐにご返事できないこともございます。ご了承ください。
- ※全国のパソコンショップ (T-ZONE、ラオックス、ラオックスヒナタ、九十九電機、Sofmap、ヤマギワ、アブライド、エイデン、Heart・in他)、コンビニエンスストア(サークルK、サンクス他)にてお求めください。(2000年4月現在)

ワンダーゲート対応サービス規約

(株)バンダイ(以下「弊社」)は、ワンダーゲート対応サービス規約(以下「本規約」)を、以下の通り定めます。

第1条 ワンダーゲート対応サービスについて

- 1.ワンダーゲート対応サービス(以下「本サービス」)とは、弊社が運営する、携帯ゲーム機「WonderSwanシリーズ」及びWonderSwanシリーズ対応通信アダプタ「WonderGate」(以下「WonderGate」)、WonderSwanシリーズ専用カートリッジ(以下「カートリッジ」)を利用した各種通信サービスです。
- 2.「本サービス利用者」とは、本サービスをご利用になる資格を持った方です。
- 3.本サービスの各コンテンツには、有料のものも無料のものがあります。
- 4.本サービス利用者が有料サービスを利用する場合、弊社への利用料支払いは、他社から発売されるプリペイドカード(Web Money)によりおこないます。

第2条 本規約の範囲および変更について

- 1.本規約は、本サービスの利用に関し、弊社および本サービス利用者に適用されます。
- 2.弊社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で、本規約を変更できるものとします。

第3条 利用資格

- 本サービス利用者は、お客様IDの取得およびお客様IDを保存したカートリッジを所持する事によって、本サービスを利用することができます。
- 1.本サービス利用者は、本サービスを初めて受ける際にカートリッジ上で本規約の承認をおこない、弊社からお客様IDを取得しなければなりません。お客様IDは、以降カートリッジに保存されます。
 - 2.本サービス利用者は、お客様IDが保存されたカートリッジにより、無料または有料の本サービスを利用することができます。
 - 3.本サービス利用者は、有料の本サービスを利用する場合、その利用料をプリペイドカードで支払わなければならないものとします。なお、有料の本サービスには回数課金と期間課金および回数、期間の複合型課金があり、具体的な料金体系等はカートリッジ毎に異なります。

第4条 利用資格の取消について

- 弊社は、本サービス利用者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用資格を取消す事があります。
- (1)第7条「本サービス禁止事項」に規定される行為をおこなった場合。
 - (2)その他、本規約に違反した場合。

第5条 サービスの利用について

- 1.本サービス利用者は、本規約およびその他弊社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用しなければなりません。
- 2.本サービス利用者は、本サービスを通じてやりとりする情報について一切の責任を負うものとします。
- 3.弊社は、本条第1項、第2項の規定に反した場合、一切の責任を負いません。また、弊社が本サービス利用者から何らかの損害を受けた際には、その当該利用者に対して損害賠償請求等の措置をとることがあります。

第6条 著作権について

- 1.本サービス利用者は、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、権利者の許諾を得ずに、日本国著作権法で定める個人の私的使用の範囲を超えて使用はできません。
- 2.本サービス利用者は、権利者の許諾を得ずに、本サービスを通じて提供される情報を自ら使用したり公開すること又は第三者に使用させたり公開させたりすることはできません。
- 3.本サービス利用者は、本条の規定に違反して問題が発生した場合、自己の費用と責任において問題を解決するものとします。
- 4.本サービスは、日本国内を対象として運営されるサービスです。弊社は、日本国外における知的財産権に関して、一切の責任を負いません。

第7条 本サービス禁止事項について

- 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をおこなってはならないものとします。
- (1)他の本サービス利用者や第三者もしくは弊社の権利、財産、プライバシーを侵害する行為、または弊社に不利益、損害を与える行為やそれらの恐れのある行為。

- (2) 公序良俗に反する行為、公序良俗に反する情報を他の本サービス利用者や第三者に提供する行為、または犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為やそれらの恐れのある行為。
- (3) 選挙運動、政治・宗教活動、またはこれらに類する行為。
- (4) 営利を目的とした行為やそれに類する行為。
- (5) 不正なプリペイドカードや、他人から盗用したプリペイドカードを使用する行為。
- (6) 不正なカートリッジや他人から盗用したカートリッジを使用する行為。
- (7) カートリッジを改造・変更する行為及びそれらを使用、配付もしくは提供する行為。
- (8) その他、法令に違反、または違反する恐れのある行為。

第8条 カートリッジ及びお客様IDの管理について

1. 本サービス利用者は、弊社から発行されたお客様ID及びお客様IDが保存されているカートリッジの管理責任を負うものとします。
2. 本サービス利用者は、お客様ID及びお客様IDが保存されているカートリッジを第三者に利用させたり、貸与、譲渡等の行為を原則としておこなわないものとします。
3. 本サービス利用者は、お客様ID及びお客様IDが保存されているカートリッジの管理不十分や盗難、不正使用、紛失等による損害が、他の本サービス利用者や第三者もしくは弊社に生じた場合、一切の責任を負うものとします。

第9条 プリペイドカードの管理について

1. 本サービス利用者は、利用料の決済手段であるプリペイドカードの管理責任を負い、また、プリペイドカード発行会社との約款を遵守するものとする。
2. 本サービス利用者は、プリペイドカードの管理不十分や盗難、不正使用、紛失等による損害が、他の本サービス利用者や第三者もしくは弊社に生じた場合、一切の責任を負うものとします。

第10条 サービスの提供・中止について

1. 弊社は、本サービス利用者へ事前の通知をすることなく、弊社の判断で本サービスの内容の一部または全部を変更したり、追加や中止をすることができます。

2. 本サービス利用者は、本サービスの運営準備について、保守、点検の有るいは天災、通信回線の故障その他のやむをえない事情により、サービスが利用出来なくなる場合がある事を了承するものとします。

3. 弊社は、本条第1項、第2項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた本サービス利用者の損害について、一切の責任を負いません。

第11条 免責事項について

1. 弊社は、本サービスの内容や本サービスを通じて、本サービス利用者、第三者が得る情報等について、いかなる保証もおこないません。
2. 弊社は、本サービスの内容や本サービスを通じて、本サービス利用者、第三者に損害が生じても、一切の責任を負いません。
3. 弊社は、本サービス内容の変更や中止、本サービスに登録、提供される情報等の流出もしくは消失等、その他本サービスに関連して発生した本サービス利用者の損害について、一切の責任を負いません。
4. 弊社は、いかなる理由によっても、既に支払われた料金等の払戻し等、一切の費用負担をいたしません。

第12条 準拠法について

本規約の成立や効力、履行や解釈は、日本国の諸法が適用されるものとします。

第13条 合意管轄裁判所について

本サービスに関する一切の訴訟については、訴訟に応じた東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

付則

この規約は平成12年4月1日から実施します。

※一部、無料ゲームでは規約に記載されたお客様IDなどが存在しないものもあります。このような場合でも、それ以外の部分で本規約にご同意いただく必要がありますので、ご注意ください。

ワンダーゲートエラーコード対応表

お客様相談センターにお問い合わせいただく前に…

ワンダーゲート対応サービスで表示される主なエラーメッセージ一覧とその対処法です。対処をおこなってもうまくいかない場合は、ワンダーゲートの接続部や携帯電話等の接続部を確認して、電源を入れ直し、もう一度初めからやり直してください。お客様相談センターにお問い合わせいただく際には、ゲーム名とカートリッジに表示されるお客様番号(8桁)をご連絡ください(一部のワンダーゲート対応サービスではお客様番号は表示されません)。

001…………	ワンダーゲートアダプタが接続されていないか、アダプタの電池がありません。
対処方法	ワンダーゲート(アダプタ)の接続部を確認して、もう一度接続してください。または、ワンダーゲートの電池を交換してください。
002…………	アダプタの電池残量が少なくなっています。
対処方法	ワンダーゲートの電池の交換をしてください。
003…………	携帯電話が接続されていません。
対処方法	ワンダーゲートと携帯電話等の接続部を確認して、もう一度接続してください。
004…………	通話先または自分の携帯電話が通話中です。
対処方法	通話先か自分の携帯電話等が通話中です。携帯電話等の通話を切って、もう一度接続してください。時間を置いて接続するとつながる場合があります。

ワンダーゲートエラーコード対応表

103・605…	このサービスの提供は一時停止しています。
対処方法	ゲーム画面に表示されるメンテナンス終了日以降に、改めてこのサービスをご利用ください。
104・606…	このサービスの提供は終了しました。
対処方法	ゲーム画面に表示されるサービス終了日をもって、このサービスは終了しました。
105…………	このサービスのお申し込み期間は終了しました。
対処方法	ゲーム画面に表示される課金終了日をもって、このサービスへのお申し込みは終了しました。
302…………	スクラッチ番号の入力を間違えたか、プリペイドカードの残高が0円になったか、不正なプリペイドカードを使用している可能性があります。
対処方法	正しいスクラッチ番号が入力されているか確認して、もう一度接続してください。または、新しいプリペイドカードをご購入いただいてから、改めてご利用ください。
303…………	このサービスを利用するためには、プリペイドカードの残高が不足しています。
対処方法	新しいプリペイドカードをご購入いただいてから、改めてご利用ください。
304…………	このプリペイドカードには、これ以上残高を繰ぎ足すことはできません。
対処方法	プリペイドカードの残高を減らしてから、繰ぎ足しをおこなってください。

ワンダーゲートエラーコード対応表

503…………	課金またはゲームサーバが停止しています。
対処方法	現在、サーバが停止して、サービスをおこなうことができません。詳しくは、お客様相談センターにお問い合わせください。
504…………	課金サーバが一時停止しています。
対処方法	ゲーム画面に表示されるメンテナンス終了日以降に、改めてこのサービスをご利用ください。
603・604	このゲームサービス利用可能回数(603)または期間(604)が切れました。
対処方法	もう一度このゲームサービスを利用するためには、プリペイドカードで課金していただく必要があります。ただし、無料サービスの場合は課金の必要はありません。
101・201・202・203・301・601・602	このカートリッジでは、このサービスを利用できません。
対処方法	不正なカートリッジを使用している可能性があります。もう一度初めからやり直してください。繰り返しこのエラーが出る場合は、お客様相談センターにお問い合わせください。
099・199・299・399・499・599・699・999	その他のエラーです。
対処方法	ワンダーゲートの接続部や携帯電話等の接続部を確認して、もう一度初めから接続し直してください。

ワンダーゲートエラーコード対応表

005…………	通信または認証に失敗しました。
対処方法	接続先から接続を拒否されている可能性があります。もう一度初めから接続し直してください。
006…………	リダイアル規制中です。
対処方法	リダイアル規制がかかっています。ワンダースワン本体の電源を落として、もう一度初めからやり直してください。
007…………	通信が切断されました。
対処方法	携帯電話からケーブルが外れているか電源が切れている可能性があります。携帯電話をご確認ください。電波状態が悪い可能性があるため、電波状態の良いところへ移動してください。
008…………	携帯電話が圏外です。
対処方法	現在の場所が電波状態が悪い可能性があります。電波状態の良いところへ移動してください。
009…………	電話先が不応答です。
対処方法	電話番号が間違っているか、電話先から応答がない可能性があります。時間を置いて接続するとつながる場合があります。
102…………	このサービスの提供はまだ開始されていません。
対処方法	ゲーム画面に表示されるサービス開始日以降に、改めてこのサービスをご利用ください。

ワンダーゲートエラーコード対応表

305…………	スクラッチ番号の入力を間違えた可能性があります。
対処方法	正しいスクラッチ番号が入力されているか確認して、もう一度接続してください。残高繰ぎ足しで2枚とも同じカードのスクラッチ番号を入力した可能性があります。
306…………	決済サーバが一時停止しています。
対処方法	現在、サーバが停止して、決済をおこなうことができません。詳しくは、プリペイド会社にお問い合わせください。
307…………	決済サーバとの接続に失敗しました。
対処方法	時間を置いてから、もう一度やり直してください。
308…………	不正なプリペイドカードを使用している可能性があります。
対処方法	不正なカードを使用している可能性があります。スクラッチ番号を確認して、もう一度やり直してください。
400…………	不正なデータが送られた可能性があります。
対処方法	もう一度初めからやり直してください。繰り返しこのエラーが出る場合は、お客様相談センターにお問い合わせください。
500…………	課金またはゲームサーバでエラーが発生しています。
対処方法	もう一度初めからやり直してください。繰り返しこのエラーが出る場合は、お客様相談センターにお問い合わせください。
501…………	課金またはゲームサーバからの応答がありません。
対処方法	ワンダーゲートの接続部や携帯電話等の接続部を確認して、もう一度初めから接続し直してください。電波状態の良いところへ移動したり、時間をいたり、電源を入れ直すとうつながる場合があります。

その他のトラブルについて

【通話に時間がかかる】

携帯電話等の通信速度によって、時間がかかる場合があります。特に電波状態の悪い時は、時間がかかります。携帯電話等のデータ通信に関しては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

【画面に何も表示されない、または画面が静止して、ボタンを押しても反応しない】


ワンダースワンシリーズ本体の電池が消費していないか確認してください。
ワンダースワンシリーズ本体のコントラストを調整してください。
ワンダースワンシリーズ本体の電源を切って、ワンダーゲートとワンダースワンシリーズ本体、携帯電話等を接続し直して、もう一度初めからやり直してください。詳しくはワンダーゲートの取扱説明書をご覧ください。

バンダイゲームステーション

このソフトの内容ないようについてのご質問しつもんは、**03-3847-5090**
【受付時間うけつけじかん／月げつ～金曜日きんようび（祝日しゅくじつを除く）10時じ～16時じ】にお問い合わせとあせください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにしてください。
- 受付時間以外の電話はおさげください。
- 東京23区以外の方は、市外局番(03)をお忘れのないようにしてください。

《お買い上げのお客様へ》商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

“”及びWonderSwan、ワンダースワンは株式会社バンダイの登録商標です。

“”及びWonderGateは株式会社バンダイの商標です。

ワンダーゲート対応ゲームに関するお問い合わせ先

バンダイお客様相談センター
台東区駒形1-4-10 〒111-8081

☎ **03-3847-6666**

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにご注意ください。

ワンダーゲート™ 専用ホームページ

 <http://wg.channel.or.jp/>